

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE SALUD Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD INCLUIDO POR SEPARADO CON ESTE PRODUCTO ANTES DE USAR SU SISTEMA DE VIDEOJUEGO DE NINTENDO®, TARJETA DE JUEGO O ACCESORIOS. ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD IMPORTANTE.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: LEA LOS AVISOS SIGUIENTES ANTES DE USTED O SU HIJO(A) JUEGA VIDEOJUEGOS.

⚠️ AVISO - Convulsiones

- Algunas personas (una de cada 4000) pueden tener ataques o desmayos a causa de destellos de luz momentánea, como la luz del televisor o la luz de videojuegos, aún cuando nunca antes hayan tenido un ataque.
- Cualquier persona que haya tenido convulsiones, desmayos, o algún síntoma asociado a una condición epiléptica debería consultar a un médico antes de jugar con video juegos.
- Los padres de familia deben de vigilar a sus hijos mientras que éstos jueguen videojuegos. Deje de jugar y consulte con un médico si usted o sus hijos tienen alguno de los siguientes síntomas:

Convulsiones	Contorsiones de ojos o de músculos	Pérdida de consciencia
Visión alterada	Movimientos involuntarios	Desorientación

Para reducir la posibilidad de un ataque mientras juegue videojuegos:

1. Siéntese o párese lo más lejos posible de la pantalla.
2. Juegue videojuegos en la pantalla más pequeña que tenga disponible.
3. No juegue si siente cansancio o necesita dormir.
4. Juegue en una habitación bien iluminada.
5. Tome un descanso de 10 a 15 minutos por cada hora.

⚠️ AVISO - Lesiones por Tensión Repetitiva y Cansancio de Ojos

Después de varias horas, jugar videojuegos puede causar dolor en los músculos, muñecas, piel, o en los ojos. Siga estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, el síndrome carpal tunnel, irritación de la piel o cansancio de los ojos:

- Evite juego excesivo. Se recomienda que los padres vigilen a sus hijos para asegurar juego apropiado.
- Descanse de 10 a 15 minutos cada hora, aunque piense que no lo necesite.
- Cuando utilice el Stylus, no necesita agarrarlo de manera tensa o presionar fuerte contra la pantalla. Hacer esto podrá causar fatiga o incomodidad.
- Si siente cansancio o dolor de manos, muñecas o brazos mientras juegue, deje de jugar y descanse por varias horas antes de continuar jugando.
- Si durante el juego o después de jugar continúa con dolor en las manos, muñecas, o brazos, deje de jugar y consulte a un médico.

⚠️ ¡Aviso! Descarga Eléctrica

Para evitar descarga eléctrica mientras utiliza este sistema :

- No use el Nintendo GameCube durante una tormenta eléctrica. Podría haber el riesgo de descarga eléctrica de un rayo.
- Utilice solamente el adaptador AC que viene con su sistema.
- No utilice el adaptador AC si éste tiene conexiones o cables dañados, o partidos.
- Asegúrese de que el cable del adaptador AC esté completamente conectado al toma corriente o extensión eléctrica.
- Siempre desconecte cuidadosamente todos los enchufes tirando directamente del enchufe y no del cable. Asegúrese de que el interruptor del Nintendo GameCube esté apagado antes de desconectar el adaptador AC del toma corriente.

⚠️ ¡Aviso! Enfermedad de Movimiento

Jugar juegos de video puede causar enfermedad de movimiento y mareo. Si usted, o hijo se sienten mareados o con nausea al jugar con este sistema, dejen de jugar y descansen. No conduzca, ni haga ninguna actividad pesada, hasta que se sienta mejor.

⚠️ ¡Aviso! Mecanismo con Láser

El Nintendo GameCube es un producto con láser de Clase 1. No trate de desarmar el Nintendo GameCube. Para servicio de reparación refiérase solamente a personal capacitado.

Precaución: El uso de controles, ajustes, o procedimientos fuera de los aquí especificados pueden exponerle a niveles de radiación peligrosa.

REAJUSTE DE LA POSICIÓN NEUTRAL DEL CONTROL

Si al prender el Nintendo GameCube los Botones L o R se presionan, o la Palanca de Control o la Palanca C se mueven fuera de su posición neutral, esas posiciones se asumirán como la posición neutral; esto causará respuesta incorrecta del control durante el juego.

Para reajustar el control, suelte todos los botones y palancas para permitirles regresar a su posición neutral correcta, luego mantenga presionados simultáneamente por 3 segundos los botones X, Y, y START/PAUSE.



Información Legal Importante

Este juego de Nintendo no ha sido diseñado para uso con ningún aparato para duplicar. El uso de dicho aparato invalidará la garantía de su producto Nintendo. La duplicación de cualquier juego de Nintendo es ilegal y está terminantemente prohibida por las leyes de propiedad intelectual domésticas e internacionales. "Copias de respaldo" o "copias archivadas" no están autorizadas y no son necesarias para proteger su programa (software). Los transgresores serán enjuiciados.

Rev-E

El sello oficial es su ratificación de que este producto tiene licencia o es manufacturado por Nintendo. Busque siempre este sello al comprar sistemas de videojuego, accesorios, videojuegos, y productos relacionados.



Nintendo no autoriza la venta o uso de productos sin el Sello oficial de Nintendo.

⚠️ AVISO:
 SI USTED TIENE EPILEPSIA O HA TENIDO CONVULSIONES U OTROS REACCIONES EXTRAORDINARIAS A LUZES INTERMITENTES O SECUENCIAS, CONSULTE A UN MEDICO ANTES DE JUGAR VIDEOJUEGOS.

¡IMPORTANTE!

LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y EL FOLLETO DE PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD POR SEPARADO ANTES DE LA INSTALACIÓN O USO DE SU SISTEMA.

PARA VENTA, ALQUILER Y USO SOLAMENTE EN LOS EE.UU., CANADA, MEXICO Y LATINOAMERICA.



EL SELLO OFICIAL ES SU RATIFICACIÓN DE QUE ESTE PRODUCTO TIENE LICENCIA O ES MANUFACTURADO POR NINTENDO. BUSQUE SIEMPRE ESTE SELLO AL COMPRAR SISTEMAS DE VIDEO JUEGOS, ACCESORIOS, VIDEO JUEGOS, Y PRODUCTOS RELACIONADOS.